ALPHATRON

JLR-21/31 GPS COMPASS

Kurzbedienungs-Anleitung



Nienhöfener Straße 29-37 25421 Pinneberg Deutschland

Tel: +49 (0)4101 3771 - 0 Fax: +49 (0)4101 3771 - 11

Web: www.alphatron.de Mail: service@alphatron.de





JRC Japan Radio Co., Ltd.





1.1 NWZ-4701 ANZEIGE EINHEIT

Vorderseite













2.1 Wesentliche Bedienung

2.1.1 Einschalten

Zum Einschalten Taste con drücken, das Gerät beginnt sich zu initialisieren. Nach dem Initialisieren, läuft eine Eigendiagnose ab und wenn der Zustand des Gerätes geprüft wurde, dann erscheint die Standard Anzeige.

Achtung

Sollte das Gerät sich nicht einschalten lassen, bitte Versorgungsspannung und Anschlüsse überprüfen.





2.1.2 Einschalten (Standard)

Sind in der Eigendiagnose alle Ergebnisse OK, so startet das Gerät automatisch mit der Standard Anzeige.

Eigendiagnose-Anzeige

*SELF DIAC ROME13 ROME23 RAM SIOE03	3NOSING CK CK CK CK CK CK			
SIOE13 SIOE23 SIOE33 SIOE43 SIOE43 SIOE53	*CHECKING	CONFIG	OF	SENSOR
-PRESS 'CL				





0

2.1.3 Einschalten (Fehler-1)

Sollte irgendein Eigendiagnose Ergebnis nicht erfolgreich sein, so wird "NG" angezeigt. Das Gerät wechselt nicht zur Standard Anzeige bevoren gedrückt wurde.

Achtung

Sollten Fehler (NG) festgestellt worden sein, führen Sie eine Diagnose im Wartungs Menu durch, Details sind im Handbuch Kapitel 5.4.3 Eigendiagnose (DIAGNOSIS) beschrieben

*SELF DIA	GNOSING
ROME13	: OK
ROME23	: OK
RAM	: ОК
SIOEOI	: ОК
SIOE13	: OK
SIOE23	: OK
SIOE3D	: OK
SIOEHE	: OK
SI0E53	: NG
-PRESS ' CI	R'KEY TO EXIT-

2.1.4 Einschalten (Fehler-2)

Nachfolgende Meldungen können während der Eigendiagnose angezeigt werden.

Diese Meldungen erscheinen, wenn die Konfiguration vom Anzeigegerät und dem Sensor nicht identisch sind, wenn z.B. ein Gerät ausgetauscht wurde.

Wenn dies der Fall sein sollte, dann wählen Sie eines der beiden Punkte und bestätigen mit 💵

- [1. USE SENSOR CONFIG]: Ersetzt die Konfiguration des Anzeigegerätes mit der des Sensors.
- [2. USE DISPLAY CONFIG]: Ersetzt die Konfiguration des Sensors mit der des Anzeigegerätes.

Achtung

Fragen Sie JRC oder JRC-Partner wenn dies öfters auftritt

*CHECKING CONFIG OF SENSOR

DISPLAY CONFIG DIFFERS FROM SENSOR.

SELECT ONE OF; 1.USE SENSOR CONFIG. 2.USE DISPLAY CONFIG.





2.1.5 Einschalten (Fehler-3)

Sollte die nachfolgende Meldung nach dem Einschalten erscheinen, drücken Sie Cont und Die gleichzeitig um das Gerät auszuschalten.

Achtung

Kontaktieren Sie JRC oder einen JRC-Partner.









2.1.7 Einstellung der Beleuchtung

Die Beleuchtung der Anzeige kann in vier Stufen eingestellt werden. Die Beleuchtung ist Mittel wenn das Gerät eingeschaltet wurde.

Jedesmal wenn gedrückt wird, ändert sich die Beleuchtung folgend: Hell (MAXIMUM) \rightarrow Mittel (TYPICAL) \rightarrow Dunkel (MINIMUM) \rightarrow Aus \rightarrow Hell (MAXIMUM) \rightarrow



Memo

Die Grundeinstellung, ausser Aus", kann in der Konfigurationeingestellt werden (Siehe im Handbuch Kapitel "5.3.1 Display Settings") Die Beleuchtung der Tasten ändert sich wie die der Anzeige.

2.1.8 Einstellung des Kontrastes

Der Kontrast der Anzeige kann in 13 Stufen eingestellt werden.

Jedesmal wenn contrast um eine Stufe.







2.1.9 Satelliten Informations Anzeige

Jedesmal wenn die USER

Taste gedrückt wird, ändert sich die Anzeige.

SATINFO2: Die Position der GPS Satelliten. SATINFO1: Die Siganlstärke der einzelnen Satelliten.







2.2.0 Alarm Verlauf Anzeige

Jedesmal wenn die 🔀 gedrückt wird, ändert sich die Anzeige.

Wenn eine Alarminformation auftritt, erscheint das * Symbol in der Statuszeile.









2.2.1 Alarmsummer stumm schalten

Durch drücken der CLR

Taste wird der Alarmsummer stumm geschaltet.

Der Summer wird bei folgenden Anlässen aktiviert.

- Positionsberechnung ist unterbrochen
- Vorauslinienberechnung ist unterbrochen
- Ein Fehler ist aufgetreten

2.2.2 Wechseln der Anzeige

Jedesmal wenn die DISP Taste gedrückt wird wechselt die Anzeige. (Siehe "4.1 Anzeigefeld")





Durch drücken der **DISP** den Kompass an.

Taste wechselt die Anzeige . Nach dem Einschalten zeigt das Gerät

Es gibt verschiedene Kompass-, Navigatios- und Drehgeschwindigkeitsanzeigen, die mittels Taste und Taste angewählt werden können



Kompass Anzeige

Die Vorauslinie wird angezeigt.

4 verschiedene Anzeigen sind wählbar mittels und Tasten.

Vorauslinien Anzeige Diverse Informationen werden angezeigt 3 verschiedene Anzeigen sind wählbar mittels



Navigatios Anzeige

GPS-Länge & Breite werden angezeigt

Zwischen 3 oder 4 Dezimalstellen kann mittels und Tasten gewechselt werden

Drehgeschwindigkeits Anzeige

Die Drehgeschwindigkeit wird angezeigt.

Die grafische und numerische Anzeige wird mittels und Tasten gewechselt

Fahrt durchs Wasser / Fahrt über Grund Anzeige

Die Geschwindigkeit und Richtung an Bug & Heck wird angezeigt

(STW, CURRENT, und DEPTH warden angezeigt, wenn entsprechende Sensoren angeschlossen sind.

Trend Anzeige

Der Verlauf von Roll/Pitch (ROL/PIT), Seegang (HVE), oder Fahrt (SOG) wird angzeigt.

Die Anzeige wird mittels

und die Zeitbasis wird mittels



Entfernungsrechner Anzeige

Es wird die Entfernung und die Peilung zwischen zwei Punkten errechnet und angezeigt Die Berechnung kann auf GC/RL basieren





3.1.1 Kompass Anzeige



*1 = Receiver Autonomous Integrity Monitoring (RAIM) System zur Überprüfung der Integrität von GPS











ALPHATRON MARINE DEUTSCHLAND GmbH

Rostock:

Friedrich-Barnewitz-Straße 3 18119 Rostock

Tel.: +49 381 5196 - 400 Fax: +49 381 5196 - 403 Nienhöfener Straße 29 – 37 25421 Pinneberg

Hamburg:

Tel.: +49 4101 3771 – 0 Fax: +49 4101 3771 – 11

Web: www.alphatron.de E-Mail: info@alphatron.de