



- | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|
| 1 Tuning indicator | 19 AIS doel stilliggend* | 36 P-Line1 / P-Line2 |
| 2 Automatische/hand tuning | 20 AIS doel varend(| 37 Alarm (valt over P-Line) |
| 3 Standby/Zenden | 21 AIS doel geselecteerd vanuit tabel* | 38 Relatieve/ware EBL* |
| 4 Puls lengte | 22 AIS doel geselecteerd op scherm* | 39 EBL1 / EBL2 |
| 5 Bocht aanwijzer indicator* | 23 Opname mode | 40 Cursor uitlezing |
| 6 Stuurhandel indicator* | 24 Opname stand | 41 Menu |
| 7 Roerstand indicator* | 25 Rechthoeklijn onderdrukken | 42 Eigen / 2° scheepsomtrek |
| 8 AIS scheepsnamen tonen * | 26 Vaste afstandsringen aan/uit | 43 Cursor |
| 9 (De)centreren | 27 Selectie venster rechtsonder | 44 Afstand tussen vaste ringen |
| 10 Stabilisatie ((RT)H-up/N-up/C-up)* | 28 Eigen schip vector lengte | 45 Bereik |
| 11 Informatie eigen schip XL* | 29 Afgelegde weg meter* | 46 Golfonderdrukker (STC) |
| 12 Lengte nagloeisporen | 30 Tijd | 47 Regenonderdrukker (FTC) |
| 13 Relatieve/ware nagloeisporen* | 31 Voorliggende koers ((GPS)kompas)* | 48 Versterking (Gain) |
| 14 Monitor helderheid | 32 Snelheid over de grond (GPS)* | 49 AIS scheepsnamen lijst* |
| 15 Interferentie onderdrukker | 33 Koers over de grond (GPS)* | 50 Eigen schip info |
| 16 Dag/Nacht mode | 34 Diepte onder schip (Echolood)* | 51 Docking* |
| 17 Echo vergroting | 35 VRM1 / VRM2 | 52 Positie (GPS) en cursorpositie* |
| 18 Voorspellingslijn(en)* | | |

* voor bepaalde items is extra randapparatuur vereist



- | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------|
| 1 Standby | 10 Rechtvooruitlijn uitschakelen (tijdelijk) | 19 Eigen scheeps vector |
| 2 Zenden | 11 Auto / manueel tuning | 20 AIS scheepsnamen tonen |
| 3 EBL1 / EBL2 | 12 Tune instelling | 21 Echo vergroting |
| 4 Versterking instellen (GAIN) | 13 Enter | 22 Opname |
| 5 Parallel lijnen | 14 Menu | 23 Vaste ringen |
| 6 Regenonderdrukker (FTC) | 15 Multi knop | 24 Paneel verlichting |
| 7 Helderheid | 16 VRM | 25 Bereik hoger / lager |
| 8 Dag/nacht mode | 17 (De)centreren | 26 Trackball |
| 9 Golfonderdrukker (STC) | 18 Alarm accepteren | |



Aan/uit: - Aanschakelen, druk [stby]. - Zenden, druk [tx]. - Standby, druk [stby]. - Uitschakelen, druk [stby] & [tx]. - Bereik, druk [- range +].	Echo kwaliteit: - Gain, radar versterking. - Rain, regenonderdrukker. - Sea, golfonderdrukker. - Tune, ontvanger afstemmen (druk om te schakelen tussen auto/hand) - [Exp] om echo's te vergroten	Helderheid: - Brill, monitor helderheid. - Panel, paneel verlichting. - Dag / nacht mode. - Contrast via menu
Multi knop: - EBL1/2 - VRM1/2 - Parallel lijnen - Helderheid	Synthetics: - Vaste ringen, druk [rr]. - Rechtvooruitlijn, [hl off] ingedrukt houden.	Opname: - Druk op opname toets om radar-beelden naar het geheugen te schrijven.
Centreren: - (De)centreren, druk [off cent].	Voorspellingslijnen: - Eigen scheepsvector, druk [Own vect], (1of 2 rechte of gekromde vectoren worden getoond afhankelijk van de aangesloten apparatuur. - Eigen scheepsvectoren uitschakelen [own vector] ingedrukt houden.	Cursor: - Cursor, gebruik de trackball om de cursor te verplaatsen.
Alarm: - druk [alarm ack] om een alarm te accepteren.	AIS: - Houdt de [AIS label] ingedrukt om scheepsnamen bij de AIS schepen te zien.	Menu: - Druk [menu] om het menu te openen - Gebruik de trackball om het menu te doorlopen. - Een item instellen in het menu, druk [enter].